



Ja

Nein

Grobreinigung

- 1. AS-Gerät unter Druck setzen (Flasche öffnen).
- 2. Pfeife bei Druckminderer mit gelber Schutzkappe schliessen
- 3. Reinigung mit Wasserschlauch (KEIN Hochdruck!)
- 4. Flasche schliessen und Druck ablassen
- 5. Abreiben und Trocknen.

Retablieren + Funktionskontrolle

Nach Einsatz + Übung

OHNE Gerätewart

Blatt für Notfallfassung ausfüllen

AS-Gerät auf Fahrzeug als *provisorisch* einsatzbereit

Info an Gerätewart

Nach Kurs

Gerät auf Theke und Info an Gerätewart

MIT Gerätewart

Dichtigkeitsprüfung
(in Kirchberg)

Erfassung AS-Tool

AS-Gerät auf Fahrzeug

Retablieren + Funktionskontrolle

OHNE Gerätewart

Blatt für Notfallfassung ausfüllen

Info an Gerätewart